COUNTIS E15/E16

Contador de energia activa monofásica Directa 80A M-Bus

Manual de utilização PT







Índice

1. DOCUMENTAÇÃO	}
2. PERIGO E AVISOS	3
2.1. RISCOS DE ELECTROCUSSÃO, DE QUEIMADURAS OU DE EXPLOSÃO	
2.2. RISCOS DE DETERIORAÇÃO DO APARELHO	
3. OPERAÇÕES PRELIMINARES	}
4. APRESENTAÇÃO4	ļ
4.1. FUNÇÕES PRINCIPAIS	ļ
4.2. VISUALIZAÇÕES DO ECRÃ4	ļ
5. INSTALAÇÃO	;
5.1. RECOMENDAÇÕES	;
5.2. DIMENSÕES	;
5.3. TERMINAIS	;
5.4. LIGAÇÕES	;
5.4.1. LIGAÇÃO 2 FIOS - MONITORIZAÇÃO DE CARGAS MONOFÁSICAS	,
5.5. TAMPAS SELÁVEIS	
6. COMUNICAÇÃO M-BUS	,
6.1. GENERALIDADES	
6.2. RECOMENDAÇÕES	
6.3. ESTRUTURA DA COMUNICAÇÃO	
6.4. TABELA DE COMUNICAÇÃO	
7. PROGRAMAÇÃO	3
7.1. PRINCÍPIO DE NAVEGAÇÃO	
7.2. PERSPECTIVA GLOBAL DO MENU DE PROGRAMAÇÃO8	
7.3. PERSPECTIVA PORMENORIZADA DO MENU DE PROGRAMAÇÃO M-BUS	
8. UTILIZAÇÃO1	0
8.1. PERSPECTIVA PORMENORIZADA DOS MENUS	1
9. MENSAGEM DE DIAGNÓSTICO1	2
10. ASSISTÊNCIA1	2
11. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS/ELÉCTRICAS1	3
12. CONFORMIDADE MID	4



1. Documentação

Toda a documentação sobre os *COUNTIS E15/E16* está disponível no sítio Internet no seguinte endereço: www.socomec.com/en/countis-e1x



2. Perigo e avisos

A montagem destes materiais só pode ser realizada por profissionais. O não cumprimento das indicações deste manual não poderá imputar a responsabilidade do construtor.

2.1. Riscos de electrocussão, de queimaduras ou de explosão

- A instalação e a manutenção deste aparelho só devem ser efectuadas por pessoal qualificado.
- Utilizar sempre um dispositivo de detecção de tensão apropriado para confirmar a ausência de tensão.
- Voltar a colocar todos os dispositivos, as portas e as tampas, antes de restabelecer a tensão neste aparelho.
- Utilizar sempre a tensão de referência apropriada para alimentar este aparelho.

Se estas precauções não forem respeitadas, poderão ocorrer ferimentos graves.

2.2. Riscos de deterioração do aparelho

Respeitar:

- a frequência da rede 50 Hz.
- uma tensão máxima nos terminais das entradas tensão de 276 VAC fase / neutro.
- uma corrente máxima de 80 A.

3. Operações preliminares

Para a segurança do pessoal e do material, convém inteirar-se bem do conteúdo deste manual antes da colocação em serviço.

No momento da recepção da embalagem com o COUNTIS E15/E16, é necessário verificar os seguintes pontos:

- o estado da embalagem,
- se o produto não foi danificado durante o transporte,
- se a referência do aparelho corresponde à sua encomenda,
- a embalagem inclui o produto, duas tampas seláveis, dois selos plásticos e um guia de utilização rápida.



4. Apresentação

Os **COUNTIS E15** e **E16** são contadores de energia eléctrica activa modulares, que permitem a visualização dos kWh. Destinam-se às redes monofásicas e permitem uma ligação directa até 80A. Estão equipados com um bus de comunicação M-Bus.

4.1. Funções principais

- Medição e visualização:
 - das energias activa e reactiva: Ea+ / Ea- / Er+ / Er-
 - das potências activa e reactiva: P1+ / P1- / Q1+ / Q1-
- Gestão de dois tarifários: T1 / T2
- Medição dos parâmetros eléctricos acessíveis através da comunicação
 - Tensão P-N: V1
 - Corrente: I1
 - Potência activa: P1+ / P1-
 - Potência reactiva: Q1+ / Q1-
 - Potência aparente: S1
 - Factor de potência: PF1+ / PF1-
 - Energia activa total: Ea+ / Ea-
 - Energia reactiva total positiva: Er+
 - Energia activa positiva por tarifário: Ea+
 - Energia reactiva positiva por tarifário: Er+
- Comunicação M-Bus
- Versão MID (consoante a referência)

Descrição	Referência
COUNTIS E15	4850 3033
COUNTIS E16 (MID)	4850 3034

4.2. Visualizações do ecrã







COUNTIS E16 (MID): ref. 4850 3034



88888.8.8

kWh kvarh

Visor LCD 8 dígitos

Visualização kWh / kvarh

Energias activa e reactiva importada -> / exportada

/-

T8 Tarifário em curso

K Visualização potência indutiva, reactiva

Visualização potência capacitiva, reactiva

Indicação da corrente (80A no arranque)

Barra-gráfico de consumo (percentagem de Pmax)

LED metrológico

Botão de selecção / parametrização

Botão de selecção / parametrização




5. Instalação


5.1. Recomendações

- evitar a proximidade com sistemas geradores de perturbações electromagnéticas,
- evitar as vibrações com acelerações superiores a 1 g para frequências inferiores a 50 Hz.

5.2. Dimensões (mm)




5.3. Terminais



5.4. Ligações

5.4.1. Ligação 2 fios - monitorização de cargas monofásicas



M-Bus


1-3: + (bornes ligados internamente).2-4: - (bornes ligados internamente).


5-6: Alteração de tarifário: 0 VAC -> Tarifário 1 230 VAC -> Tarifário 2.

Rede

L1↑: Entrada fase. L1 ↓: Saída fase. N: Ligação do neutro.

5.5. Tampas seláveis






6. Comunicação M-Bus

6.1. Generalidades


Numa configuração clássica, uma ligação M-Bus permite colocar 250* produtos em comunicação com um PC ou um autómato numa distância de 1000 metros**.

- * em função do mestre M-BUS
- ** em função do número de produtos e da velocidade de comunicação

Cablagem M-Bus



Cablagem com repetidor



6.2. Recomendações

É necessário utilizar um cabo do tipo par entrançado não-blindado do tipo JYSTY Nx2x0,8 mm (0,5 mm²). Se a distância de 1000 m e/ou o número de 250 produtos forem ultrapassados, é necessário adicionar um repetidor para permitir uma ligação suplementar de produtos.

Se o número de 250 for ultrapassado, utilizar apenas o endereço secundário.

6.3. Estrutura da comunicação

O produto comunica a partir de um protocolo M-Bus que implica um diálogo de acordo com uma estrutura mestre/ escravo. Os COUNTIS (escravos) são compatíveis com os 2 modos de endereço primário e secundário. Os endereços primário e secundário podem ser configurados através da interface do produto.

6.4. Tabela de comunicação

As tabelas de comunicação e as respectivas explicações estão disponíveis na página da documentação dos *COUNTIS E15/E16* no sítio Internet no seguinte endereço:

www.socomec.com/en/countis-e1x






7. Programação

7.1. Princípio de navegação


O modo de programação permite modificar os parâmetros de comunicação. O processo de navegação no interior do modo de programação é descrito nas seguintes etapas:




7.2. Perspectiva global do menu de programação

Ao premir Visetdurante 4 segundos, o aparelho passa para o modo de programação.

Os diferentes ecrãs estão acessíveis consoante a sequência:




7.3. Perspectiva pormenorizada do menu de programação M-Bus




8. Utilização

Os valores das energias activas totais e parciais estão acessíveis através dos botões dedicados. Ao premir várias vezes o botão apropriado, são apresentadas todas as medições disponíveis. As medições e as informações disponíveis estão descritas na seguinte tabela:




Nota: as potências P (kW) e Q (kvar) só se afixam para o tarifário em curso.

8.1. Perspectiva pormenorizada dos menus





9. Mensagem de diagnóstico



• Quando estas mensagens são apresentadas, isso significa que o contador tem um mau funcionamento e deve ser substituído.

10. Assistência

Causas	Soluções
Mensagem de erro	Verificar o funcionamento correcto do contador

11. Características técnicas/eléctricas

Geral	
Caixa	3 módulos DIN 43880
Montagem	calha DIN EN 60715
Largura	54 mm
Características de funcionamento	
Conectividade	monofásica - 2 fios 230V
Gravação de valores de energia e configuração	sim EEPROM
Identificação de tarifários apresentados	T1 e T2
Alimentação	
Tensão certificada Un	230 VAC
Intervalo de tensão de funcionamento	110 276 VAC
Intervalo de frequência	48 62 Hz
Potência dissipada de referência (máx.) Pv	≤ 8 VA (0,6 W)
Capacidade de sobrecarga	
Tensão contínua Un	276 VAC
Tensão instantânea Un (1 s)	300 VAC
Corrente contínua Imax	80 A
Corrente instantânea Imax (10 ms)	2400 A
Visualização e resolução	
Ecrã	8 dígitos (2 casas decimais)
Energia activa: 1 ecrã, 7 dígitos	0,01 -> 999999,99 kWh
Energia reactiva: 1 ecrã, 7 dígitos	0,01 -> 999999,99 kvarh
Potência activa instantânea: 1 ecrã, 3 dígitos	000 999 W, kW / MW
Potência reactiva instantânea: 1 ecrã, 3 dígitos	000 999 var, kvar / Mvar
Período de actualização da medição	1 segundo
Precisão de medição	
Energia e potência activa (E15)	Classe 1 CEI 62053-21
Energia e potência reactiva	Classe 2 CEI 62053-23
Energia e potência activa (E16)	Classe B EN 50470-3
Medição das entradas	
Tipo de ligação	directa fase/N
Intervalo de medição das tensões	110 276 VAC fase/N
Corrente Iref	5 A
Corrente Imin	0,25 A
Intervalo de medição das correntes (Ist Imax)	0,020 80 A
Frequência certificada	50 Hz
Corrente de arranque para a medição de energia (Ist)	20 mA
Interfaces ópticas	
Peso do impulso	1 Wh/imp
Segurança	
Contador interior	sim
Grau de poluição	2
Tensão de serviço	300 VAC
Teste de tensão AC (EN 50470-3, 7.2)	4 kV
Teste impulso de tensão	6 kV
Classe de protecção (EN 50470)	Classe II
Classe de resistência da caixa ao fogo	Classe V0
Comunicação integrada	
M-Bus	2 fios até 9600 bps
Bornes de ligação	
Secção de ligação das fases	flexível ou rígida: 7 a 50 mm²
Secção de ligação dos tarifários e comunicação	flexível 1,5 a 2,5 / rígida 1 a 4 mm ²
Condições ambientais	•••
Ambiente mecânico	M1
Ambiente electromagnético	E2
Temperatura de funcionamento	-25 +55 °C
Temperatura de armazenamento	-25 +70 °C
Humidade relativa	≤80 %
Amplitude de vibrações 50 Hz	±0,075 mm
Indice de protecção	IP51(*)/IP20
(*) Para a montagem num armário, no mínimo, com uma protecção IP51.	



12. Conformidade MID

O contador COUNTIS E16 está conforme à directiva MID para a ligação às redes monofásicas (consultar "5.4. Ligações", p. 6).

Depois de ligar o produto, é indispensável assegurar-se de que os tapa-bornes são bem montados e a respectiva segurança garantida pelos 2 selos plásticos fornecidos com o produto (consultar "5.5. Tampas seláveis", p. 6). Se os tapa-bornes tiverem de ser desmontados, devem ser utilizados exclusivamente as mesmas referências de selos (ref. 4850 304U).

As informações dadas através do bus de comunicação são transmitidas a título meramente indicativo e não têm qualquer valor legal.

As condições predefinidas de funcionamento que garantem a conformidade MID estão disponíveis nas tabelas das características técnicas.

A declaração de conformidade MID do COUNTIS E16 está disponível no website:

www.socomec.com/en/countis-e1x





Socomec worldwide

IN EUROPE

BELGIUM

Critical Power / Power Control & Safety / Energy Efficiency / Solar Power Power

Tel. +32 2 340 02 30 Fax +32 2 346 28 99 info.be@socomec.com

FRANCE

Critical Power / Power Control & Safety / Energy Efficiency / Solar Power

Tel. +33 1 45 14 63 00 Fax +33 1 48 67 31 12 dcm.ups.fr@socomec.com

GERMANY

Critical Power

Tel. +49 621 71 68 40 Fax +49 621 71 68 444 info.ups.de@socomec.com

Power Control & Safety / Energy Efficiency

Tel. +49 7243 65292 0 Fax +49 7243 65292 13 info.scp.de@socomec.com

ITALY

Critical Power

Tel.+39 02 98 242 942 Fax +39 02 98 240 723 info.ups.it@socomec.com

Power Control & Safety / Energy Efficiency

Tel.+39 02 98 49 821 Fax +39 02 98 24 33 10 info.scp.it@socomec.com

Solar Power

Tel. +39 0444 598611 Fax +39 0444 598627 info.solar.it@socomec.com

NETHERLANDS

Critical Power / Power Control & Safety / Energy Efficiency / Solar Power

Tel. +31 30 760 0900 Fax +31 30 637 2166 info.nl@socomec.com

POLAND

Critical Power

Tel. +48 22 825 73 60 Fax. +48 22 825 73 60 info.ups.pl@socomec.com

Power Control & Safety / Energy Efficiency

Tel. +48 91 442 64 11 Fax +48 91 442 64 19 info.scp.pl@socomec.com

PORTUGAL

Critical Power / Solar Power

Tel.+351 261 812 599 Fax +351 261 812 570 info.ups.pt@socomec.com

ROMANIA

Critical Power / Power Control & Safety / Energy Efficiency / Solar Power

Tel. +40 21 319 36 88 Fax +40 21 319 36 89 info.ro@socomec.com

RUSSIA

Critical Power / Power Control & Safety / Energy Efficiency / Solar Power

Tel. +7 495 775 19 85 Fax +7 495 775 19 85 info.ru@socomec.com

SLOVENIA

Critical Power / Power Control & Safety / Energy Efficiency / Solar Power

Tel. +386 1 5807 860 Fax +386 1 561 11 73 info.si@socomec.com

SPAIN

Critical Power / Power Control & Safety / Energy Efficiency / Solar Power

Tel. +34 93 540 75 75 Fax +34 93 540 75 76 info.es@socomec.com

TURKEY

Critical Power / Power Control & Safety / Energy Efficiency / Solar Power

Tel. +90 216 540 71 20-21-22 Fax +90 216 540 71 27 info.tr@socomec.com

UNITED KINGDOM

Critical Power

Tel.+44 1285 863 300 Fax+44 1285 862 304 info.ups.uk@socomec.com

Power Control & Safety / Energy Efficiency

Tel. +44 1462 440 033 Fax +44 1462 431 143 info.scp.uk@socomec.com

IN ASIA PACIFIC

AUSTRALIA

Critical Power

Tel. +61 2 9325 3900 Fax +61 2 9888 9544 info.ups.au@socomec.com

CHINA

Critical Power / Power Control & Safety / Energy Efficiency

Tel. +86 21 52 98 95 55 Fax +86 21 62 28 34 68 info.cn@socomec.com

INDIA

Critical Power / Solar Power

Tel. +91 44 39215400 Fax +91 44 39215450 & 51 info.ups.in@socomec.com info.solar.in@socomec.com

Power Control & Safety / Energy Efficiency

Tel. +91 124 4027210 Fax +91 124 4562738 info.scp.in@socomec.com

SINGAPORE

Critical Power / Power Control & Safety / Energy Efficiency

Tel.+65 6506 7600 Fax +65 64 58 7377 info.sg@socomec.com

THAILAND

Critical Power

Tel. +66 2 941 1644 7 Fax +66 2 941 1650 info.ups.th@socomec.com

VIETNAM

Critical Power

Tel. +84 8 3559 1220 Fax +84 8 3559 1221 info.ups.vn@socomec.com

IN MIDDLE EAST

UNITED ARAB EMIRATES

Critical Power / Power Control & Safety /
Energy Efficiency / Solar Power
Tol. 1071 4 20 08 441

Tel.+971 4 29 98 441 Fax +971 4 29 98 449 info.ae@socomec.com

IN AMERICA

USA, CANADA & MEXICO

Power Control & Safety / Energy Efficiency

Tel. +1 617 245 0447 Fax +1 617 245 0437 info.us@socomec.com

OTHER COUNTRIES

NORTH AFRICA

Algeria / Morocco / Tunisia info.naf@socomec.com

AFRICA

Other countries

info.africa@socomec.com

SOUTH EUROPE

Cyprus / Greece / Israel / Malta info.se@socomec.com

SOUTH AMERICA

Tel. +34 93 540 75 75 info.es@socomec.com

MORE DETAILS

www.socomec.com/worldwide

HEAD OFFICE

SOCOMEC GROUP

S.A. SOCOMEC capital 10 816 800€ R.C.S. Strasbourg B 548 500 149 B.P. 60010 - 1, rue de Westhouse F-67235 Benfeld Cedex - FRANCE Tel. +33 3 88 57 41 41 Fax +33 3 88 74 08 00 info.scp.lsd@socomec.com

www.socomec.com

YOUR DISTRIBUTOR











